

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ  
**Усилитель адгезии для капиллярных пленок**  
**ФОТЕСНЕМ**  
**2025**

**Производитель:** Foteco AG

**Описание:** ФОТЕСНЕМ 2025 – гель коричневого цвета, готовый к нанесению на обезжиренную трафаретную сетку. Позволяет создать на поверхности сетки плотную водную пленку, что способствует качественному нанесению капиллярных пленок.

Данное средство особо рекомендуется для грубых сеток.

**Применение:** Тщательно обезжирьте трафаретную сетку. Нанесите ФОТЕСНЕМ 2025 на обе стороны влажного трафарета с помощью кисти или щетки. Оставьте на 1-2 минуты, затем смойте водой.

Поместите влажный трафарет в вертикальное положение, и с помощью распылителя нанесите со стороны печати воду для создания водяной пленки. Затем закрепите капиллярную пленку на мокрый трафарет со стороны печати и удалите с ракульной стороны лишнюю воду с помощью ракеля.

Поместите трафаретную форму в сушильный шкаф печатной стороной вверх.

**Безопасность:** Данный препарат предназначен для промышленного использования. Рекомендуется хранить вдали от источников тепла. Беречь от детей!

При соблюдении стандартных норм безопасности – безвреден. Может вызвать раздражение при контакте с кожей или глазами. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

**Хранение:** См. упаковку.

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям.

ОМ-08/2010